



1

Vor Beginn der Montage bitte den Packungsinhalt überprüfen:

- 1 Einheit/Filter
- 1 Diffusor
- 1 Auslassrohr
- 1 Weißer Dichtungsring
- 1 Test-Kit/-flasche
- 2 Hähne

Betriebsdaueranzeigen-Kit umfasst:

- gegossene Kunststoffhalterung + Schraube
- 2 x bedruckte Karte
- 2 x selbstklebender Zeitstreifen.

See below left for instructions.

Wartungsschild - Montage und Befestigung



i Setzen Sie die Nabe auf der Rückseite (c) in das vorgebohrte Loch im Abscheiderdeckel.

ii Ziehen Sie die Rückseite vom Zeitstreifen (a) ab und befestigen Sie diesen an der Kunststoffkarte (b) innerhalb der gestrichelten Linien.

iii Biegen Sie die Karte und führen Sie die Enden durch die Schlitze auf der Oberseite der Halterung.

Zur Aktivierung drücken Sie an der angegebenen Stelle fest auf den Zeitstreifen.

Nach einigen Minuten erscheint eine rote Linie, die die Betriebszeit bis 12 Monate anzeigt.

Ersatzkarte und -zeitstreifen sind in jedem Wartungs-Kit enthalten.

Allgemeine Installationshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Rohr von der Auslassstelle bis zum Abwasseranschluss stetig abschüssig verläuft.
- Leiten Sie Kondensat niemals in einen Regenabfluss oder in Oberflächengewässer ab, sondern immer über einen Abwasseranschluss oder die Kanalisation.
- Denken Sie daran, dass es in der Verantwortung des Benutzers liegt, sich bei der örtlichen Behörde nach dem zulässigen Ableiten von Kondensat im jeweiligen Gebiet zu erkundigen.

Qualitätstest

Ersetzen Sie die Filter, bevor die Trübung des Kondensats die ppm-Grenze für Ihre Region überschreitet.

Prüfen Sie die Qualität des Kondensats wöchentlich mit dem mitgelieferten Kit.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



2 Roten Deckel von der Oberseite der Einheit entfernen. (Deckel zur Nutzung bei der Abholung aufbewahren).



3 Diffusor in das Loch einsetzen, wobei der Schaum wie gezeigt nach oben weist.



4 Transportdeckel von Auslass entfernen.



5 Das lange Auslassrohr am Auslass der Einheit befestigen, indem der schwarze Ring auf das Gewinde aufgeschraubt wird. Sicherstellen, dass bei der Montage der weiße Dichtungsring eingesetzt wird.



6 Den oberen Bereich des Auslassrohrs in die beiden Halter hineindrücken, um das Rohr auf der Vorderseite in vertikaler Position zu sichern.



7 Den Ventilhebel entriegeln, indem die Schraube unter dem blauen Hebelarm gelöst wird.



8 Den Kondensat-Einlassschlauch an die Diffusor-Einheit...

...und den Abwasserschlauch ans Auslassrohr anschließen.



9 Den blauen Hebel im Uhrzeigersinn drehen, um das Ventil am Boden der Einheit zu öffnen.



10 Hahn auf Probenentnahmestelle am Hauptrohr aufsetzen. **Einmal pro Woche eine Kondensatprobe nehmen und testen.** (weitere Informationen siehe Rückseite)

Fertig montierte SEP 7000/3500 Einheiten



11 Betriebsdaueranzeige zusammenbauen und befestigen. **Siehe andere Seite.**

