



1 Przed rozpoczęciem montażu prosimy zapoznać się z następującymi informacjami:

- 1 biały filtr workowy z filcu z czarną rurką
- 1 f1 filtr Silexa (work 1)
- 1 filtr Silexa (work 2)
- 1 butelka do testów
- 2 metalowe sprężyny mocujące (460 mm)
- 1 kolumna środka czyszczącego
- 1 przewiercone wieko

Zestaw międzyprzeglądowy składa się z:

- plastikowy uchwyt montażowy + wkręt
- karta informacyjna
- samoprzylepny „Timestrip”.

Zestaw montażowy składa się z:

- 1 prosty adapter 15mm x 1/2" BSP
- 1 zaślepka - duża
- 1 kolanko 15mm
- 1 złożony blok przyłączeniowy
- 3 małe zaślepki bloku przyłączeniowego
- 4 wkręty 4,8 x 45mm i podkładki
- 2 Grab Taps
- 1 nylonowy adaptor, niebieski
- 1 czarna rurka 15 x 200 mm

Wskaźnik serwisowy - montaż i zamocowanie



i Umieścić wypust po odwrotnej stronie oprawy **(c)** w przewierconym otworze w wieku separatora.

ii Oderwać od timestripa **(a)** i przytwierdzić do plastikowej karty **(b)** w wykropkowanym polu.

iii Zgiąć kartę i wsunąć końcówkę w otwory na górnej powierzchni oprawy.

W celu aktywowania należy mocno przycisnąć etykietę timestripa we wskazanym miejscu.

Po paru minutach pojawi się czerwona linia wskazująca „czas w użyciu” do 12 miesięcy. Karta zastępcza i timestrip są dostarczane wraz z każdym zestawem naprawczym.

Ogólne informacje dotyczące instalacji

- Prosimy zapewnić równy spadek rury z punktu wylotowego do kanalizacji sanitarnej.
- Nigdy nie należy odprowadzać kondensatu do kanalizacji deszczowej lub do wód powierzchniowych; zawsze należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej lub kanału ściekowego.
- Należy pamiętać, że do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie u lokalnych władz możliwości usuwania odpadów na danym obszarze.

Jakość testowania

Filtry należy usunąć zanim mętność odpadów przekroczy limit ppm dla danego regionu.

Jakość odpadów należy sprawdzać co tydzień przy użyciu dotychczasowego zestawu.



Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.



Przymocować blok dolotowy po wybranej stronie korzystając z dołączonych wkrętów. (Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych bloków)



Wprowadź dużą zaślepkę do niewykorzystanego bloku znajdującego się po przeciwnej stronie jednostki.



Obniżyć worek filtra 1 w zbiorniku separatora, delikatnie go kładąc i zapewniając, że ma kontakt z bocznymi ścianami.



Obniżyć worek filtra 2 w zbiorniku separatora, delikatnie kładąc go na górze worka filtra 1.



Zainstalować przyczepki zabezpieczające pod kątem 90 stopni, bezpośrednio w kontakcie z workami filtrów w celu uniknięcia uszczelniania.



Wprowadzić drugi worek filtra (worek z filcu igłowanego z czarną rurką wlotu) i położyć go na górze uchwytu.



Mocno przykręcić łącznik wlotowy (tuleję redukcyjną).



Podłączyć rurkę filtra do bloku dolotowego za pomocą dołączonego osprzętu.



Przytwierdzić odkręcaną Grab Tap do punktu testowego. Przymocować wąż wylotowy do złączki wkrętnej powyżej. Napętnić jednostkę wodą i sprawdzić pod kątem wycieków.



Złożyć i przymocować wskaźnik okresu użytkowania do wieczka jednostki przy użyciu wywierconego otworu. Więcej informacji znajduje się na drugiej stronie.

Wyrób gotowy



Więcej informacji o prawidłowym umieszczeniu i zainstalowaniu separatora Sepura znajduje się w załączonej ulotce.

