



1

Antes de iniciar a montagem verifique por favor o conteúdo como segue:

- 1 unidade / filtro
- 1 difusor
- 1 tubo de saída
- 1 anel de vedação branco
- 1 kit / frasco de teste
- 2 torneiras

Kit de intervalo de serviço contendo:

- suporte em plástico moldado + parafuso
- 2 cartões impressos
- 2 Timestrips autocolantes

Para instruções veja em baixo à esquerda

Indicador de serviço - montagem e ligação



- i Insira a saliência na parte de trás do suporte (c) no orifício pré furado na tampa do separador.
- ii Retire a proteção do Timestrip (a) e fixe ao cartão plástico (b) dentro das linhas tracejadas.
- iii Flexione o cartão, passando as pontas através das ranhuras na superfície superior do suporte.

Para ativar, carregue com força no rótulo Timestrip no ponto indicado.

Após alguns minutos aparece uma linha vermelha para indicar 'tempo de serviço' até 12 meses.

Com cada kit de manutenção é fornecido um cartão e um Timestrip de substituição.

Notas gerais de instalação

- Assegure-se que há uma queda regular no tubo que passa do ponto de descarga até ao esgoto de águas residuais.
- Nunca descarregue condensado para um esgoto de águas pluviais ou água de superfície; ligue sempre para um esgoto.
- Lembre-se que é da responsabilidade do utente saber da autoridade local quais as descargas permitidas na sua área.

Testar qualidade

Substitua filtros antes que a nebulosidade na saída excede o limite ppm para a sua região.

Teste a qualidade da descarga semanalmente com o kit fornecido.



Está disponível mais informação no nosso site a seguir.



2 Remova a tampa vermelha do topo da unidade. (Retenha esta tampa para usar durante a recolha).



3 Coloque o difusor no orifício com a espuma a apontar para cima como se mostra.



4 Remova a tampa de transporte do tubo de saída.



5 Ligue o tubo de saída comprido à saída da unidade aparafusando o anel preto sobre o roscado. Assegure-se que o tubo está montado com um anel de vedação branco.



6 Encaixe o topo do tubo de saída dentro dos dois fixadores de modo a segurar o tubo na posição vertical no painel de frente.



7 Liberte a alavanca da válvula desapertando o parafuso por baixo do braço da alavanca azul.



8 Coloque o seu tubo de entrada de condensado sobre a unidade difusora...

...e o seu tubo de descarga de água contaminada no tubo de saída.



9 Rode a alavanca azul para a direita para abrir a válvula no fundo da unidade.



10 Monte a torneira para testar a saída no tubo principal. Tire uma amostra do condensado uma vez por semana e faça o teste. Para mais detalhes, veja no verso.

Terminado unidades SEP 7000/3500



11 Monte e fixe o indicador de vida de serviço. Veja no verso.