

Soporte de montaje en pared de gran utilidad que permite elevar del suelo unidades más pequeñas para mayor comodidad.

Beneficios de las unidades montadas en pared:

- Liberar un valioso espacio en el suelo
- Menos riesgo de daños de la maquinaria
- Altura más conveniente para tomar muestras de prueba
- Espacio de trabajo más ordenado

SEPURATM WMB viene en dos tamaños para adaptarse a nuestras unidades SEP 120 y SEP 360. Se puede pedir con acabado azul recubierto de polvo para que coincida con la unidad o en acero inoxidable.

WMB 360

WMB 120

Fácil de instalar



SEPURATM WMB

Soporte de montaje en pared para unidades SEP 120 y 360

Ver al dorso las instrucciones de montaje

Antes de instalar el WMB (Soporte de Montaje en Pared), por favor lea las siguientes instrucciones.

- Encuentre la ubicación óptima para la instalación. Es importante que el punto de anclaje elegido pueda soportar con seguridad 7 kg de WMB120 y/o 17 kg de WMB360.
- Asegúrese de que la posición elegida permita un acceso fácil para el mantenimiento, el servicio y el análisis semanal del agua.
- Monte el WMB de forma segura, a plomo, nivelado, encuadrado y con relación al punto de anclaje usando los accesorios correctos en los 4 orificios de fijación proporcionados a este efecto y siguiendo los requisitos de las instalaciones.
- Todas las instalaciones de WMB deben estar conforme con la legislación y/o regulaciones de salud y seguridad.

NOTA: SE PURA™ no suministra fijaciones de montaje para el WMB con cada kit. Es su responsabilidad usar las fijaciones adecuadas en función de la superficie de montaje elegida. SE PURA™ declina toda responsabilidad de cualquier problema accidental o de rendimiento que surja de la fijación de la unidad WMB.



1
Asegure el WMB a la pared / superficie plana utilizando los fijadores adecuados (véase la NOTA anterior).



2
Vuelva a colocar el anillo de espuma sobre el gancho que formará un sello con la unidad cuando esté en su sitio.



3
Quite el tapón negro trasero del SEP120 / SEP360 para que el gancho pueda pasar.



4
Pase el gancho de pared por el orificio de la parte trasera de la unidad y baje suavemente hasta la base de apoyo.

Se suministran fijaciones opcionales:



Gancho fácil
Permite elevar y quitar rápidamente la unidad



Fijación segura
Evita la manipulación o la extracción rápida

Para más información sobre la correcta colocación e instalación de su Unidad Separador SE PURA™, por favor vea el folleto adjunto.

Soporte de Montaje en Pared para su uso con las unidades SEP 120 & 360

