



WMB 360

WMB 120

Fácil de instalar

Soporte de montaje en pared de gran utilidad que permite elevar del suelo unidades más pequeñas para mayor comodidad.

Beneficios de las unidades montadas en pared:

- Liberar un valioso espacio en el suelo
- Menos riesgo de daños de la maquinaria
- Altura más conveniente para tomar muestras de prueba
- Espacio de trabajo más ordenado

SEPURA™ WMB viene en dos tamaños para adaptarse a nuestras unidades SEP 120 y SEP 360. Se puede pedir con acabado azul recubierto de polvo para que coincida con la unidad o en acero inoxidable.



SEPURA™ WMB

Soporte de montaje en pared para unidades SEP 120 y 360

Ver al dorso las instrucciones de montaje

Antes de instalar el WMB (Soporte de Montaje en Pared), por favor lea las siguientes instrucciones.

- Encuentre la ubicación óptima para la instalación. Es importante que el punto de anclaje elegido pueda soportar con seguridad 7 kg de WMB120 y/o 17 kg de WMB360.
- Asegúrese de que la posición elegida permita un acceso fácil para el mantenimiento, el servicio y el análisis semanal del agua.
- Monte el WMB de forma segura, a plomo, nivelado, encuadrado y con relación al punto de anclaje usando los accesorios correctos en los 4 orificios de fijación proporcionados a este efecto y siguiendo los requisitos de las instalaciones.
- Todas las instalaciones de WMB deben estar conforme con la legislación y/o regulaciones de salud y seguridad.

NOTA: SEPURA™ no suministra fijaciones de montaje para el WMB con cada kit. Es su responsabilidad usar las fijaciones adecuadas en función de la superficie de montaje elegida. SEPURA™ declina toda responsabilidad de cualquier problema accidental o de rendimiento que surja de la fijación de la unidad WMB.



1
Asegure el WMB a la pared / superficie plana utilizando los fijadores adecuados (véase la NOTA anterior).



2
Vuelva a colocar el anillo de espuma sobre el gancho que formará un sello con la unidad cuando esté en su sitio.



3
Quite el tapón negro trasero del SEP120 / SEP360 para que el gancho pueda pasar.



4
Pase el gancho de pared por el orificio de la parte trasera de la unidad y baje suavemente hasta la base de apoyo.

Se suministran fijaciones opcionales:



Gancho fácil
Permite elevar y quitar rápidamente la unidad



Fijación segura
Evita la manipulación o la extracción rápida

Para más información sobre la correcta colocación e instalación de su Unidad Separador SEPURA™, por favor vea el folleto adjunto.

Soporte de Montaje en Pared para su uso con las unidades SEP 120 & 360

