

Suportes de parede que permitem que unidades mais pequenas sejam levantadas do chão para conveniência.

**Benefícios de unidades montadas na parede:**

- Liberta espaço de piso valioso
- Menos possibilidade de danos por máquinas
- Altura mais fácil para colher amostras para testes
- Área de trabalho mais arrumada

SEPURA™ WMB vem em dois tamanhos para servir as unidades SEP120 e 360. Pode ser encomendado em acabamento azul lacado para condizer com a unidade ou em Aço Inoxidável.

360WMB

120WMB

## Instalação fácil



## SEPURA™ WMB

Suporte de montagem na parede para unidades SEP 120 e 360

Veja no verso para instruções de montagem



Antes de instalar o WMB (Suporte de Montagem na Parede) leia por favor as instruções que se seguem.

- Encontre o local ótimo para a instalação. É importante que o ponto de ancoragem possa suportar 7kg WMB120 e/ou 17kg WMB360.
- Assegure que a posição escolhida permite acesso para manutenção segura, serviço e teste semanal da água.
- Fixe com segurança o WMB, aprime, nivele no ponto de ancoragem usando os acessórios corretos nos 4 parafusos de fixação fornecidos especificamente para as necessidades da instalação.
- Todas as instalações WMB têm de estar em conformidade com a Legislação e / ou Regulamentos de Saúde e Segurança.

**NOTA:** SEPURA™ não fornece fixações para o WMB com cada kit. É da sua responsabilidade usar fixações apropriadas para a superfície a que deseja fixá-lo. SEPURA™ não será responsável por qualquer assunto que surja da fixação da unidade WMB



1  
Segure a WMB a parede /superfície plana usando fixações adequadas (veja NOTA em cima).



2  
Coloque o anel de espuma novamente sobre o gancho que formará um vedante com a unidade quando no lugar.



3  
Remova o tampão de fundo preto do SEP120 / SEP360 de maneira que o gancho possa entrar.



4  
Meta o gancho da parede pelo furo nas costas da unidade e com cuidado arrie-a no pé de suporte

## Fixações opcionais fornecidas:



**Gancho Fácil**  
Permite que a unidade seja levantada e baixada rapidamente



**Fixação Segura**  
Impede interferência ou remoção rápida

Para informação sobre o posicionamento correto e instalação da Unidade de Separador SEPURA™ veja por favor o folheto que a acompanha.

**Suporte de Montagem na Parede para uso com SEP 120 e 360**

