



WMB360

WMB120

Utili supporti per il montaggio a parete che consentono di sollevare dal suolo le unità più piccole per una maggior praticità.

Vantaggi delle unità a muro:

- Minor ingombro a terra
- Minore possibilità di danni provocati dalle macchine
- Altezza più comoda per l'estrazione di campioni di test
- Area di lavoro più ordinata

SEPURA™ WMB è disponibile in due dimensioni per adattarsi alle nostre unità SEP 120 e SEO 360. Può essere ordinato in colore blu verniciato a sabbia per adattarsi all'unità o in acciaio inossidabile.



Installazione facile

SEPURA™ WMB

Supporto con montaggio a parete per unità SEP 120 e 360

Per istruzioni di montaggio, vedi sopra

Prima di installare il supporto a muro (WMB, Wall Mounting Bracket), leggere le seguenti istruzioni.

- Trovare la posizione ottimale per l'installazione. È importante che il punto di attacco scelto possa sostenere in sicurezza 7 kg WMB120 e/o 17 kg WMB360.
- Assicurarsi che la posizione scelta consenta una manutenzione, assistenza e accesso settimanale all'analisi dell'acqua sicuri.
- Fissare con sicurezza il WMB, montare perfettamente in verticale, a livello, allineato e dritto al punto di attacco usando gli accessori corretti in tutti e 4 i fori di fissaggio specifici per i requisiti di installazione.
- Tutte le installazioni WMB devono adempiere alle Leggi e/o alle Norme su Salute e Sicurezza.

NOTA: Sepura™ non fornisce accessori per il WMB con ciascun kit. È vostra responsabilità utilizzare gli accessori adeguati per la superficie su cui desiderate montarlo. Sepura™ non sarà responsabile per problemi accidentali o prestazionali derivanti dal fissaggio dell'unità WMB.



1

Assicurare il WMB alla parete/superficie piatta usando gli accessori idonei (vedi NOTA sopra).



2

Sostituire l'anello in schiuma sul gancio che formerà un sigillo con l'unità quando sarà posizionato.



3

Rimuovere il tappo nero posteriore dal SEP120 / SEP360 affinché sia possibile inserire il gancio.



4

Far scorrere il gancio a parete attraverso il foro nel retro dell'unità e abbassare delicatamente sul piede di supporto.

Accessori opzionali in dotazione:



Gancio facile
Permette all'unità di essere sollevata e abbassata rapidamente



Fissaggio sicuro
Impedisce la manomissione o la rimozione rapida.

Per informazioni sul corretto posizionamento e sull'installazione dell'unità di separazione SEPURA™, si prega di consultare l'opuscolo allegato.

Supporto con montaggio a parete per uso con SEP 120 e 360

