

Des supports de fixation murale (SFM) pratiques, conçus pour installer les petites unités en hauteur.

Avantages des unités murales :

- Libère la surface au sol
- Moins de risques de dommages causés par les machines
- Hauteur plus conviviale pour prélever les échantillons de test
- Espace de travail rangé

Le SFM SEPURA™ se décline en deux tailles, adaptées à nos unités SEP 120 et SEP 360. Il est disponible dans la même finition poudre bleue que l'unité ou en acier inoxydable.

SFM 360

SFM 360

Simplicité
d'installation



SFM SEPURA™

Support de fixation murale pour unités SEP 120 & 360

Voir au verso pour les instructions de montage

Veillez lire les instructions suivantes avant d'installer le support de fixation murale (SFM).

- Identifiez l'emplacement d'installation optimal. Le point d'attache choisi doit pouvoir supporter en toute sécurité le SFM 120 (7 kg) et/ou le SFM 360 (17 kg)
- Vérifiez que l'emplacement choisi permet un accès facile à des fins de maintenance, d'entretien et d'analyse hebdomadaire de l'eau.
- Montez le SFM correctement, à l'aplomb, de niveau et d'équerre par rapport au point d'attache en utilisant des vis correctes dans les 4 trous de fixation prévus à cet effet, selon les besoins de l'installation.
- Tous les SFM installés doivent être conformes à la législation et/ou la réglementation en matière de santé et de sécurité.

NOTE : SEPURA™ ne fournit pas les fixations de montage du SFM avec chaque kit. Il est de votre responsabilité d'utiliser des fixations appropriées en fonction de la surface de montage choisie. SEPURA™ décline toute responsabilité pour tout problème accidentel ou de performance résultant de la fixation du SFM.



1 Fixez le SFM sur le mur / une surface plane à l'aide de fixations appropriées (voir NOTE ci-dessus).



2 Remplacez l'anneau en mousse sur le crochet afin de former un joint étanche avec l'unité une fois en place.



3 Retirez le bouchon arrière noir du SEP120 / SEP360 pour faire passer le crochet.



4 Faites passer le crochet mural à travers le trou situé à l'arrière de l'unité et descendez-la doucement sur la base du support.

Fixations optionnelles fournies :



Crochet Easy Hook
Permet d'enlever et de reposer rapidement l'unité



Fixation sécurisée
Prévient toute altération ou dépose rapide.

Pour plus d'informations sur la méthode de positionnement et d'installation de votre séparateur SEPURA™, veuillez-vous reporter à la brochure connexe.

Support de fixation murale pour unités SEP 120 & SEP 360

