

SEP 60 ST

Um só uso
Purificador de Condensado

SEPURA™

Tecnologias superiores




1 Antes de iniciar a montagem, leia por favor o que segue:

SEP 60 ST é um produto de um só uso. Deve ser substituído como indicado para assegurar que as suas funções vitais legais e de ambiente sejam devidamente efetivadas.

SEP 60 ST foi concebido para purificar condensado de um sistema de compressores de até 60 cfm (1,7 m³/min) para melhor que 10 ppm de óleo em água; apropriado para descarga para o esgoto. **Nota:** Isto é geralmente bem abaixo do nível aceite, mas é da responsabilidade do utilizador assegurar o cumprimento com os regulamentos locais.

Orifício de Entrada no Topo

A unidade é despachada com orifício de entrada de 6 mm como norma



Orifícios de entrada de outros tamanhos estão disponíveis como acima indicado. Agradecemos que especifique na encomenda.

Instalação

2



Monte a placa de parede verticalmente numa parede apropriada ou armário de compressor. Isole o compressor e tenha cuidado com cabos e tubo quando estiver a furar.

3



Deslize com a SEP 60 na placa, com as ranhuras de ventilação no topo.

4



Ligue todos os pontos de drenagem, insira o tubo no acessório de engate rápido na entrada (topo).

- Tubo de 6mm para métrico
- Tubo 1/4" para imperial

5



Ligue o tubo no acessório de saída e leve até ao esgoto (lado). Assegure uma queda regular do ponto de saída até ao esgoto sem dobras ou curvas apertadas.

- Tubo 10 mm para métrico
- Tubo 3/8" para imperial

6 Importante: Use sempre um dreno automático. Regule temporizadores para períodos curtos de abertura de um segundo ou menos. **NUNCA** use drenos manuais que poderiam inundar o separador forçando a descarga de condensado sem tratamento ou parcialmente tratado.

Substituição

1



Assegure que o(s) dreno(s) de condensado está (ão) desligado(s).

Desligue os tubos de entrada e saída dos acessórios de encaixe rápido.

2



Levante o SEP 60 ST da placa de parede.

3



Encaixe a tampa de descarga retida (que veio com o seu kit) no topo da unidade.

4



Insira o tampão de transporte na saída. (Vem com cada kit).

Note por favor que isto é concebido para criar uma vedação apertada e uma vez inserido não pode ser removido.

5



Agora a unidade está vedada para transporte até um local autorizado de eliminação de lixos.

Volte a montar a nova unidade SEP 60 ST na placa de parede existente e ligue como anteriormente.

A gama SEPURA™

Separadores de Condensado para satisfazer as suas necessidades



Para além da nossa extensa gama de Separadores de Condensado, também fabricamos kits de filtro de substituição para todas as principais marcas OEM.

Para mais informação, visite o nosso site ou ligue para o número que segue.

